



Instrukcja szybkiego montażu  
lokalizatora DS/OBD

 **DS locate**

OSOBOWE / DOSTAWCZE

**1.**

Przygotuj urządzenie lokalizujące i otwórz drzwi auta po stronie kierowcy.

**2.**

Znajdź złącze OBD. Najczęściej występuje pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, nad pedałami.



### 3.

Jeśli złącze OBD ma pokrywkę, otwórz je i sprawdź, w którą stronę ustawione są wtyki.



## 4.

Wepnij urządzenie pod złącze OBD. Zwróć uwagę, aby urządzenie nie było przykryte metalową pokrywą, np. złącze OBD umieszczone pod siedzeniem kierowcy. W takim przypadku urządzenie może nie działać poprawnie.



## **Poprawność montażu urządzenia sygnalizowane jest diodami LED, których statusy wskazane są poniżej:**

- Diody się nie świecą: brak zasilania w urządzeniu.
- Dioda „Status LED” mruga około raz na sekundę, a dioda „Navigate LED” świeci światłem ciągłym - urządzenie komunikuje się z systemem, lecz nie namierza lokalizacji.
- Dioda „Status LED” świeci światłem ciągłym, a dioda „Navigate LED” mruga około raz na sekundę - urządzenie namierzyło się, lecz nie może skomunikować się z systemem.
- Dioda „Status LED” i „Navigate LED” mrużą około raz na sekundę - urządzenie działa poprawnie
- Dioda „Status LED” i „Navigate LED” mrużą bardzo szybko - urządzenie aktualizuje swoje oprogramowanie.



W celu weryfikacji poprawności montażu urządzenia oraz odbierania alarmów z systemu e-TOLL, zaloguj się do aplikacji **DS Locate**. Możesz ją pobrać za darmo z platformy **Sklep Play** bądź **AppStore**.



Film z montażu urządzenia można znaleźć pod linkiem:  
**[bit.ly/Montaz-OB](https://bit.ly/Montaz-OB)**

Regulamin świadczenia usług lokalizacji na bazie systemu DS Locate oraz najmu lub sprzedaży urządzeń dostępny na stronie [www.datasystem.pl](http://www.datasystem.pl)

#### **Data System Group**

ul. abpa A. Baraniaka 88 B  
61-131 Poznań | Polska  
t. + 48 61 62 63 000  
[biuro@datasystem.pl](mailto:biuro@datasystem.pl)

#### **Dział Pomocy Technicznej**

pon. - pt. 8.00 - 18.00  
sob. 8.00 - 15.00  
[pomoc.techniczna@datasystem.pl](mailto:pomoc.techniczna@datasystem.pl)

---

**DS linia 801 88 77 88** Czynna całą dobę.

[www.datasystem.pl](http://www.datasystem.pl)