





Краткая инструкция по сборке для локатора DS / ZAP



ПАССАЖИР / ДОСТАВКА / ГРУЗОВИК

# **1.**Подготовьте устройство для определения местоположения GPS.

**2.** В автомобиле найдите прикуриватель и выдерните штекер.

**3.** Установите устройство в гнездо прикуривателя. Убедитесь, что устройство в гнезде прикуривателя размещено наклейкой

вверх.







# 4.

О правильной установке сигнализирует зеленый диод, который загорается при включении зажигания. Во время движения необходимо постоянно проверять стабильность соединения с гнездом прикуривателя. Локатор имеет дополнительный USB-выход, который позволяет подключить USB-кабель для того, чтобы, например, зарядить телефон.



# 5.

Локатор имеет встроенные светодиоды и издает звуковой сигнал, который указывает на определенные состояния.

- ▶ Нет сигнала GPS: красный светодиод мигнет 3 раза, а зуммер сработает 3 раза. Световой и звуковой сигналы будут следовать друг за другом короткое время, повторяясь каждые 5 минут. При третьем сигнале подряд остановитесь, это означает отсутствие сигнала GPS в течение 15 минут.
- ► GPS-сигнал восстановился: зеленый светодиод коротко мигнет 3 раза подряд, звуковой сигнал отсутствует.
- ▶ Нет сигнала GSM: красный светодиод будет мигать раз в 5 секунд с одним звуковым сигналом. Это будет повторяться каждые 10 минут.
- ▶ GSM-сигнал восстановлен: зеленый светодиод будет мигать один раз в течение 5 секунд, без зуммера.
- ▶ Личное/деловое вождение:
  - ▶ деловое вождение: ничего не происходит
  - ▶ частное вождение: синий светодиод будет мигать дважды каждые 90 сек, без зуммера.



Для проверки правильности установки устройства и получения оповещений от системы e-TOLL войдите в приложение **DS Locate**. Вы можете бесплатно скачать его в **Google Play** или **AppStore**.



Видео сборки устройства вы можете найти по ссылке: bit.ly/Montaz-ZAP

Правила предоставления услуг по определению местоположения на основе системы DS Locate и аренды или продажи устройств, размещенных на сайте www.datasystem.pl.

### **Data System Group**

ul. abpa A. Baraniaka 88 В 61-131 Познань | Польша тел. + 48 61 62 63 000 biuro@datasystem.pl

### Техническая поддержка

пн - пт. 8.00 - 18.00 cyб. 8.00 - 15.00 pomoc.techniczna@datasystem.pl

