



Instrukcja szybkiego montażu
lokalizatora DS/AKU

DS locate

OSOBOWE / DOSTAWCZE

1.

Otwórz maskę samochodu i znajdź akumulator. Do montażu lokalizatora pod akumulator użyj klucza, który jest dołączony do zestawu



2.

Przetrzyj miejsce montażu na akumulatorze dołączoną do zestawu, chusteczką dezynfekującą, aby oczyścić to miejsce przed przyklejeniem lokalizatora.



3.

Podłącz lokalizator DS AKU za pomocą obejm do klem akumulatora.



4.

Pamiętaj, aby czerwony przewód podłączyć do PLUSA na akumulatorze.



5.

Przyklej DS / AKU do akumulatora za pomocą taśmy dwustronnej znajdującej się na spodzie urządzenia.



6.

Poprawność montażu jest potwierdzona poprzez zieloną diodę.



Poprawność montażu urządzenia sygnalizowane jest diodami LED, których statusy wskazane są poniżej:

- Diody się nie świecą: brak zasilania w urządzeniu.
- Dioda „Status LED” mruka około raz na sekundę, a dioda „Navigate LED” świeci światłem ciągłym - urządzenie komunikuje się z systemem, lecz nie namierza lokalizacji.
- Dioda „Status LED” świeci światłem ciągłym, a dioda „Navigate LED” mruka około raz na sekundę - urządzenie namierzyło się, lecz nie może skomunikować się z systemem.
- Dioda „Status LED” i „Navigate LED” mrują około raz na sekundę - urządzenie działa poprawnie
- Dioda „Status LED” i „Navigate LED” mrują bardzo szybko - urządzenie aktualizuje swoje oprogramowanie.



W celu weryfikacji poprawności montażu urządzenia oraz odbierania alarmów z systemu e-TOLL, zaloguj się do aplikacji **DS Locate**. Możesz ją pobrać za darmo z platformy **Sklep Play** bądź **AppStore**.



Film z montażu urządzenia można znaleźć pod linkiem:
bit.ly/Montaz-AKU

Regulamin świadczenia usług lokalizacji na bazie systemu DS Locate oraz najmu lub sprzedaży urządzeń dostępny na stronie www.datasystem.pl

Data System Group

ul. abpa A. Baraniaka 88 B
61-131 Poznań | Polska
t. + 48 61 62 63 000
biuro@datasystem.pl

Dział Pomocy Technicznej

pon. - pt. 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 15.00
pomoc.techniczna@datasystem.pl

www.datasystem.pl